

SONY

CF-470s

- 4 גלים MW/FM/SW1/SW2
- 2 רמקולים
- 4 וואט יציאה
- הקלטה טיי כפתור אחד בלבד
- להאזנה לפני השינה (SLEEP radio ON/OFF switch)

"IT'S A SONY"



Sony
Radio
Cassette

Sony
Radio
Cassette



- הקלטה טיי כפתור אחד בלבד
- 1.8 וואט יציאה
- 3 גלים MW/FM/SW

CF-303s

SONY

IT'S A SONY