

# SONY

"IT'S A SONY"

## CF-470s

- 4 גלים MW/FM/SW/SW
- 2 תחנות
- 4 וואט יציאה
- הקלטה טיי כפתור אחד בלבד
- להאזנה לפני השינה (SLEEP radio ON/OFF switch)



- 3 גלים MW/FM/SW
- 1.8 וואט יציאה
- הקלטה טיי כפתור אחד בלבד

## CF-303s

# SONY

SONY S.I.L. A